

CANIFLY / CANICOM 1500 PRO

Ved første gangs bruk må man velge hvilke program man skal benytte. Canicom 1500 Pro er laget for å operere både Canicom dressurband, Canifly og Canibeeep radio.

Valg av program på Canicom 1500 Pro:

Start fjernkontrollen ved å trykke rød knapp

Velg program ved å holde (-) knappen inne til (00) blinker i displayet

Trykk ønsket programknapp inn (valg 1-2-3-4)

Trykk på (+) for å bekrefte valgt program

Program 1: Betjener 1-2-3-4 Canifly

Program 2: Betjener 1-2 Canifly og 1 Canibeeep radio på programknapp 3-4

Program 3: Betjener 1 Canibeeep radio på programknapp 1-2 og 1-2 canifly på 3-4

Program 4: Betjener 1 Canibeeep radio på programknapp 1-2 og 1 Canibeeep radio på programknapp 2-3

Tilpassing av Canifly til Canicom 1500 Pro:

Velg program 1-2-3 på Canicom 1500 Pro

1. Press grønn on/off knapp på Canifly kontrollboks inn og hold inne ca. 5 sekunder til rød lampe skifter fra fast lysende rødt til blinkende rødt lys
2. Trykk inn ønsket utløserknapp på fjernkontrollen (1-2-3-4)
Du har nå tilpasset Canifly til fjernkontrollen
Hvis du har flere Canifly gjenta punkt 1-2, men slå først av allerede tilpasset Canifly

Hvis utløserarmen på Canifly ikke løsner er det fordi den henger litt i magnetbryteren. Trekk litt i toppen på armen samtidig som du trykker på utløserknappen. Dette vil ikke skje når Canifly er spent opp.