

Delay innstilling C2400

- Start kamera med strøm/navigasjon knapp hold inne 3-4sek(blinker rødt)
- Trykk meny/ok knapp (3streker)
- Trykk meny/ok knapp igjen(3streker)
- Trykk strøm/navigasjon knapp til "setting" vises, (4 knepp)
- Trykk meny/ok knapp
- Trykk strøm/navigasjon knapp til "Delay" vises
- Trykk meny/ok knapp, velg "on" med av-på knapp
- Trykk meny/ok knapp til minutter er uthevet
- Trykk strøm/navigasjon knapp og velg 1 minutt
- Trykk meny/ok knapp til "Delay" vises
- Trykk strøm/navigasjon knapp til "back" vises
- Trykk meny/ok knapp
- Trykk strøm/navigasjon knapp til "exit" vises

