

Passord innstilling C2400

- Start kamera med Strøm/navigasjons knapp hold inne 3sek(blinker rødt)
- Trykk meny/ok knapp (3streker)
- Trykk meny/ok knapp igjen(3streker)
- Trykk Strøm/navigasjons knapp til "setting" vises, (4 knepp)
- Trykk meny/ok knapp (picture vises)
- Trykk Strøm/navigasjons knapp til "Password" vises
- Trykk meny/ok knapp, velg "off/on" med Strøm/navigasjons knapp
- Trykk meny/ok knapp for å bekrefte off eller on
- Trykk Strøm/navigasjons knapp og velg passord i tall du vil bruke
- Trykk meny/ok knapp til å velge siffer plass
- Trykk Strøm/navigasjons knapp til "back" vises
- Trykk meny/ok knapp
- Trykk Strøm/navigasjons knapp til "exit" vises

