

## Hurtigstart for Brecom PTT Bluetooth BVR-0129A-3500D

### Viktige merknader:

- Adapteren fungerer med de fleste Bluetooth-øretelefoner på markedet (inkludert Apple AirPods).
- Maksimal arbeidsavstand mellom hver enhet er 10 meter i åpent rom.
- Ikke plasser produktet i miljøer med høy temperatur.
- Ikke oppbevar produktet i nærheten av ild eller i solen over lengre tid.
- Ikke demonter produktet for å unngå skade.
- Hold produktet unna vann for å unngå skade på de interne komponentene.

### Grunnleggende bruk:

#### Slå på:

Monter adapteren på radioens tilbehørgrensesnitt, fest skruen og skyv den fysiske AV/PÅ-bryteren til PÅ-siden.

#### Slå av:

Skyv den fysiske AV/PÅ-bryteren til AV-siden.

**Slett paringshistorikk:** Når Bluetooth-adapteren er slått av, trykk og hold paringsknappen inne først, og skyv deretter den fysiske AV/PÅ-bryteren til PÅ-siden. Fortsett å holde paringsknappen inne til lyset blinker raskt rødt og blått etter tur, og trykk deretter og hold knappen inne igjen til lyset slukkes. Ikke gjør dette med mindre du vet hva du gjør.

### LED-indikasjon på Bluetooth-adapter:

LED Status	LED Indikator
Av	Slå av
Blått lys varer i 1 sekund og blinker to ganger	Slå på
Blått lys blinker raskt én gang hvert 2. sekund	Ikke koblet til øretelefoner eller høyttalermikrofoner
Blått og rødt lys blinker raskt etter tur	Paringsmodus
Fast blått lys hele tiden	Koblet til med øretelefoner eller høyttalermikrofoner
Rødt lys hele tiden	PTT-knappen trykkes ned for å snakke

### Koble Bluetooth-adapteren til andre Bluetooth-enheter, for eksempel øretelefoner eller høyttalermikrofoner

- Når Bluetooth-adapteren er slått av, trykker du først på og holder inne paringsknappen, og skyver deretter den fysiske AV/PÅ-bryteren til PÅ-siden. Fortsett å holde inne paringsknappen til lyset blinker raskt rødt og blått etter tur. Da er den i paringsmodus.
- Sett andre Bluetooth-enheter i paringsmodus i henhold til manualene deres.
- De vil pares og koble seg til hverandre i løpet av noen få sekunder. Og lyset på Bluetooth-adapteren vil lyse konstant blått hvis alt er i orden.
- Etter paringen ovenfor vil enhetene koble seg til hverandre automatisk når de slås på. Du trenger ikke å pare dem igjen neste gang.

### Pare Bluetooth-adapteren med en PTT-fjernkontrollknapp (SPP-protokoll)

- a. Når Bluetooth-adapteren er slått av, trykker du på og holder paringsknappen nede først, og skyver deretter den fysiske AV/PÅ-bryteren til PÅ-siden. Fortsett å holde paringsknappen nede til lyset blinker raskt rødt og blått etter hverandre. Da er den i paringsmodus.
- b. Når PTT-fjernkontrollknappen er slått av, trykker du på og holder av/på-knappen nede til lyset blinker raskt rødt og blått etter hverandre.
- c. Trykk deretter én gang på paringsknappen på Bluetooth-adapteren. Lyset på adapteren vil da lyse sakte. Deretter vil de være parete i løpet av sekunder.

### Pare Bluetooth-adapteren med en PTT-fjernkontrollknapp (BLE-protokoll)

Du må dobbeltrykke på PTT-fjernkontrollknappen for å pare med Bluetooth-adapteren hver gang den slås på. Det grønne lyset på av/på-bryteren på Bluetooth-adapteren vil slukkes hvis paringen og tilkoblingen er i orden.

#### Merknader:

- \* Noen modeller leveres ikke med av/på-bryter eller Hirose-grensesnitt.
- \* BLE-protokollen er valgfri og gjelder kanskje ikke for adapteren du har i hånden.

