

Sjekk liste Brecom CM4000 4G kamera

Start med å ta kamera tilbake til fabrikk innstilling:

Du gjør følgende: Velg menyvalg "Andre", velg " tilbakestilling", velg «JA».

- Oppgrader kamera med nyeste firmware, finnes her: <https://www.breens-jaktutstyr.no/produkter/viltkamera/viltkamera-4g-brecom>
- Ikke bruk app styring/sms kommando før du ser at alt fungerer
- Formater minnekort i kamera (pil opp, trykk menu og velg formater) Når tekst "ingen filer" vises, trykk Pil opp for å komme ut til skjerm bilde
- Sjekk at forsinkelse er på minimum 1 minutt. (Under PIR meny)
- Sende til: Telefon, 8siffer (må være innenfor samme landsprefix, kamera og telefon)
- SMS kontroll er satt til: Sensor
- Minnekort : SD 2-32GB, om kamera er ustabil, forsøk med 4, 8 eller 16GB minnebrikke
- Nye batterier montert

Sim kort

- Bruk kun sim kort fra samme land som det kamera skal sende bilde til.
- IKKE BRUK SIM KORT SOM ER TVILLINGKORT PÅ MMS KAMERA. VIL IKKE FUNGERE 100%
Vi har god erfaring med M2M abonnement

Test bilde

- Test send bilde: Når man ser gjennom LCD skjerm bilde, trykk OK, da sender den bilde til tlf.
Kan ta 1-2 min
- Send "failer" beskjed, formater SD brikke i kamera menyen
- Send "failer" beskjed, Om data sim kort blir bruk. Må kamera settes opp med smtp funksjon

Sjekk liste Brecom CM4000 4G kamera – 2veis kommunikasjon

- Koble til 12V ekstern spenningskilde
- SMS kontroll satt til: SMS
Denne innstillingen gjør at kamra bruker mye strøm, anbefaler derfor egen strøm kilde
-
- Slå av og på kamera, vent 30sek, send sms kode fra din mobil telefon \$03*1#1\$
- Motta sms og deretter bilde

Striper/støy på bilder

- Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når man bruker max str på minnebrikke
- Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når minnekort er fullt
- Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når forsinkelse/interval timer er for kort
- Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når når video sekvens er for lang iht til interval timer
- Striper/støy på mms bilder, kan forekomme når det er kuldegrader
- Striper/støy på mms bilder, kan for komme når man har lest minnekort i et foto apparat.
NB! Minne kort må leses i rene minnekort lesere, feks fra viltkamera det stammer fra, eller en PC