

Hvis du ikke behandler minnekortet godt, risikerer du å få en feilmelding på dataskjermen idet du trodde at du skulle se på bildene dine.

Det må være enhver fotografs verste mareritt at bildene som skulle ligge på minnekortet, ikke er der.

Heldigvis finnes det åtte helt enkle råd du kan følge, og da forlenger du minnekortets levetid betydelig.

1. Bruk minnekort og kortleser av god kvalitet

Du får det du betaler for, og et minnekort av høy kvalitet er en god investering.

Du kan med fordel bruke en ekstern kortleser som du setter i datamaskinen via USB-inngangen.

En ekstern kortleser gir deg ofte raskere overføringer, men pass på å matche kortets overføringshastighet med kortleserens.

Dette sikrer at du utnytter overføringshastigheten som kortet ditt tilbyr.

2. Formater alltid minnekortet ditt i kameraet

Formater kortet før du skal fotografere. Når du gjør det i kameraet, er du sikker på at formateringen passer til det spesifikke kameraet.

Formatering i datamaskinen kan føre til feilmeldinger.

3. Slå av kameraet før du tar ut minnekortet

En av de enkleste – men også mest oversette – måtene å forhindre feil på, er å slå av kameraet før du tar ut minnekortet.

Hvis du glemmer det, risikerer du å ta ut minnekortet mens kameraet fortsatt lagrer filer, noe som kan skade dataene dine.

4. Fjern minnekortet korrekt fra datamaskinen

Uansett om du bruker Mac eller PC, må du velge å løse ut kortet før du fjerner det.

Hvis du glemmer det, risikerer du feil på dataene dine – eller i verste fall at kortet går i stykker.

5. Ikke fotografer med lavt batterinivå

Batteriet er nesten like viktig som minnekortet ditt.

Hvis batterinivået er lavt, risikerer du at batteriet lades ut mens kameraet er i ferd med å skrive til kortet, og da kan du miste alle filene dine.

Bytt batteri så fort kameraet indikerer et lavt nivå.

6. Slett bildene dine på datamaskinen

Det er irriterende hvis du skulle slette feil bilde underveis. Hvis du sletter bilder fortløpende, risikerer du også at minnekortet viser feilmeldinger.

Vent heller med å slette bildene til du har overført dem til datamaskinen – og gjerne først når du har sikkerhetskopierte grundig.

7. Oppbevar minnekortet på et egnet sted

Støy, fukt og statisk elektrisitet kan skade minnekortet ditt.

Vær forsiktig med å slippe kortet tilfeldig ned i vesken eller lommen. Invester i stedet i en veske i antistatisk materiale til å oppbevare kortene dine i.

8. Ikke legg alle eggene i samme kurv

Minnekortet har en viss levetid, og på et eller annet tidspunkt blir det utslitt.

Ha alltid flere (nye) minnekort tilgjengelig, og hvis kameraet har plass til to kort, kan du sikkerhetskopierte allerede i kameraet.

Husk å ta sikkerhetskopi hele tiden – bilder er viktige, og de kan være umulige å gjenskape.