

Video innstilling C2400

- Start kamera med strøm/navigasjon knapp hold inne 3-4sek, rød lys blinker.
- Trykk meny/ok knapp (3streker)
- Trykk meny/ok knapp igjen(3streker)
- Trykk strøm/navigasjon knapp til "video" vises
- Trykk meny/ok knapp, OK vises.
- Trykk strøm/navigasjon knapp til "setting" vises
- Trykk meny/ok knapp, picture vises
- Trykk strøm/navigasjon knapp 1 gang, video vises
- Trykk meny/ok knapp
- Gjør valgene her med strøm/navigasjon bryter/meny knapp
- Velg back for å gå tilbake
- Trykk meny/ok knapp
- Trykk strøm/navigasjon knapp til "back" vises
- Trykk meny/ok knapp
- Trykk strøm/navigasjon knapp til "exit" vises

