











## Kamera innstillinger (fabrikkinstilling)

	Timer	OFF
	Time Lapse	OFF
	Forsinkelse	ON
	Stempel	ON
	SD syklus opptak	OFF
	Kamera lyd	ON
	PIR følsomhet	Høy
	Tid/Dato	
	Kamera Passord	OFF
	Reset	NO

**Forsinkelse** MÅ være PÅ.

Kan settes til minimum 10 sek,  
ved kun bilde bruk.

Skal man bruke video, må man øke

Hvis ønsket ikon ikke vises på kameraets LCD skjerm, Trykk



gjentagende  
ganger til ikonet vises.