

## CANICOM 1500

I pakken finner du:

- 1 Canicom halsband (Vanntett) med litium 3 volt CR2 batteri
- 1 fjernkontroll Canicom 1500 (sprutsikker) med 2stk AA alkaline batterier
- 1 testlampe
- 2 stk. lange elektroder
- 1 bærereim for fjernkontroll

### Første gangs bruk

#### Aktivere/deaktivere fjernkontrollen

- Aktivere: Trykk rød On/off knapp (1sek)
- Deaktivere: Trykk rød On/off knapp (1sek)

#### Aktivere/deaktivere halsband

- Aktivere: Hold forhøyningen som markerer magnetfeltet On/off på fjernkontrollen mot den røde markeringen på venstre side på halsbandet (1sek)  
Indikatorlampe blinker grønt og Canicom er aktiv
- Deaktivere: Samme som aktivere, rød lampe tenner og Canicom er deaktivert

#### Koding av fjernkontroll til halsband

Alle fjernkontroller har en egen frekvenskode

Koding av fjernkontroll mot halsband sikrer forbindelsen mellom din fjernkontroll og ditt halsband.

#### Koding for første gangs bruk

1. Aktiver fjernkontrollen
2. Velg hvilket band du vil kode på fjernkontrollen: 1,2,3 eller 4
3. Start halsbandet med fjernkontrollen, hold forbindelsen mellom band og fjernkontroll til grønn lampe slukker og rød lampe vises
4. Trykk knapp for høyfrekvent lyd
5. Sjekk funksjonene før bruk på hund

#### Hvordan bruke fjernkontrollen

Fjernkontrollen er laget for å betjene 1,2,3 eller 4 halsband

Påse at fjernkontrollen er innstilt på riktig band (1,2,3 eller 4)

#### Beep funksjon

Med nederste knapp på venstre side kan du sende et høyfrekvent lydsignal til hunden

#### (F) knapp

Midterste knapp på venstre side merket (F) sender en kort impuls til hunden

#### (C) Knapp

Øverste knapp på venstre side merket (C) sender konstant impuls så lenge du holder knappen inne, dog begrenset til maks 8 sekunder

#### (B) Knapp "Booster"

Grå knapp på høyre side merket (B), kan brukes til å stoppe hunden med en gang. Kan sende en annen forhånds innstilt impuls direkte.

Brukes hvis du har bandet innstilt på et lavere impuls nivå og hunden ikke respekterer dette ved bruk av knapp (F eller C)

### **Programmering av hvilket impulsnivå grå knapp (B) ”Booster” skal gi**

Velg hvilket band som skal programmeres (1,2,3 eller 4), hold (1,2,3 eller 4) inne ca. 5 sekunder, impulsnivået vil blinke på displayet, velg impulsnivå og trykk på (1,2,3 eller 4)  
Gjenta for programmering av flere band

### **Opplyst display**

For å få lys i display punkttrykk rød **On/off** knapp, display er opplyst 6 sekunder

### **Batterimåler**

Batterimåler øverst til høyre i display

### **Batterimåler halsband**

Grønn lampe blinker sakte, batteri er i orden

Rød lampe blinker fort, batteri må byttes

### **Batteriskift halsband**

(1) Skru ut de 4 skruene på toppen av halsbandet

(2) Fjern det brukte batteriet

(3) Installer det nye batteriet (3V litium CR2), **påse at batteripolene (+ og -) blir riktig plassert**

(4) En pipelyd indikerer at batteriet er korrekt plassert. Hvis du ikke hører pipelyden etter å ha installert batteriet, fjern batteriet med en gang og sjekk om det kan være plassert feil

(5) Før du skrur på batterilokket, sjekk om gummipakningen ligger ordentlig på plass og skru skruene på plass (ikke skru for hardt )

(6) Ta ut batteriet hvis Canicom 1500 skal oppbevares i mer enn 3 måneder

Tekniske spesifikasjoner Canicom 1500

	<b>Fjernkontroll</b>	<b>Halsband</b>
Batteri	2 stk. 1.5V alkaliske AA	1 stk. 3Vlitium CR2
Batteri varighet	Ca. 50 000 aktiveringer	Stasnd by: 7 måneder
Rekkevidde	Ca. 1500 meter	
Antenne	Fleksibel	Innebygd
Batteri indikator	På display	Indikator lampe
Impuls nivåer	18	
Brukstemperatur	-20 til +40 grader	-20 til + 40 grader
Størrelse	132mm-62mm-31mm	38mm-68mm-43mm
Vekt	150 gram	75 gram uten rem

### **Garanti betingelser**

**2 års garanti på fabrikkasjons feil, gjelder kun hvis kjøps kvittering og garantikort følger produktet**

Garantien dekker ikke:

- Batteri
- Rem
- Feil på produktet forårsaket av feil bruk
- Skade oppstått pga. feil bruk eller funksjonsfeil på produktet
- Transport tilbake til Breens Jaktutstyr AS

Canicom 1500 skal kun brukes på friske hunder, ikke hunder med hjertefeil, epilepsi etc.