

CANICOM 5 (201/800/1500)

I pakken finner du:

1 Canicom 5 halsband (Vanntett) med 3 volt CR2 batteri.

1 fjernkontroll Canicom 5 200/800 eller 1500 (sprutsikker) med batteri, (5,201- CR2450). (5,800 – CR2). (5,1500-2 X LR06).

1 testlampe m. magnet for start av band og hjelpemiddel for montering av batterilokk.

2 stk. lange elektroder

1 bærereim for fjernkontroll

Første gangs bruk

Aktivere/deaktivere fjernkontrollen

- Aktiver: Trykk On/off knapp(ж) (1sek)

- Deaktiver: Trykk On/off knapp (ж) (1sek)

Aktivere/deaktivere halsband

- Aktiver: Hold forhøyningen som markerer magnetfeltet On/off (φ) på fjernkontrollen, eller magnetfelt på prøvelampen, mot on/off (φ) markeringen foran på halsbandet (1sek)

Indikatorlampe blinker grønt og Canicom 5 er aktiv

- Deaktiver: Samme som aktivere, rød lampe tenner og Canicom 5 er deaktivert

Koding av fjernkontroll til halsband

Alle fjernkontroller har en egen frekvenskode

Koding av fjernkontroll mot halsband sikrer forbindelsen mellom din fjernkontroll og ditt halsband.

Koding for første gangs bruk

1. Aktiver fjernkontrollen
2. Velg hvilket band du vil kode på fjernkontrollen (**5,201 1 stk. 5,800: 1 eller 2, 5,1500: 1,2,3 eller4**)
3. Start halsbandet, hold forbindelsen mellom band og fjernkontroll/magnetnøkkel til grønn lampe slukker og rød blinkende lampe vises
4. Trykk knapp for høyfrekvent lyd
5. Sjekk funksjonene før bruk på hund

Hvordan bruke fjernkontrollen

Fjernkontrollen er laget for å betjene 1, 2 eller 4 halsband

Påse at fjernkontrollen er innstilt på riktig band (gjelder 5,800 og 5,1500), velg med (<) eller (>).

Beep funksjon

Med øverste knapp på venstre side kan du sende et høyfrekvent lydsignal til hunden.

Vibrasjon

Med øverste knapp i midten kan du få hundens band til å vibrere.

Impuls

Øverste knapp til høyre sender en impuls med styrke som vises i displayet til hunden.

(B) Knapp "Booster"

Knapp på høyre side merket(B), kan sende en annen forhånds innstilt impuls.

Brukes hvis du har fjernkontrollen innstilt på et annet synlig impuls nivå.

Programmering av hvilket impulsnivå knapp (B) "Booster" skal sende.

Velg hvilket band som skal programmeres (5,800 og 5,1500) hold (-) inne ca. 5 sekunder, impulsnivået vil blinke på displayet, trykk på (+) til ønsket impulsnivå, kvitter med (B)

Ved flere band, skift med (<) eller(>), gjenta programmering.

Aktivere / Deaktivere strømpuls

Hold inne "+" og "-" 5 sekunder, for å aktivere/deaktivere strømpuls.

Deaktivert modus: Vibrasjons knappen vil gjøre at båndet vibrerer tre ganger, og stimulering knappen vil gjøre at halsbåndet vibrerende kontinuerlig.

Opplyst display

For å få lys i display punkttrykk **On/off** knapp, display er opplyst 6 sekunder

Batterimåler

Batterimåler øverst til venstre i display

Batterimåler halsband

Grønn lampe blinker sakte, batteri er i orden

Rød lampe blinker fort, batteri må byttes

Batteriskift halsband

(1) Skru ut batteripluggen på siden av halsbandet

(2) Fjern det brukte batteriet

(3) Installer det nye batteriet (3V litium CR2), **påse at batteripolene (+ og -) blir riktig plassert**

(4) En pipelyd indikerer at batteriet er korrekt plassert. Hvis du ikke hører pipelyden etter å ha installert batteriet, fjern batteriet med en gang og sjekk om det kan være plassert feil

(5) Før du skrur på batterilokket, sjekk om gummipakningen ligger ordentlig på plass og skru batteripluggen på plass (ikke skru for hardt)

(6) Ta ut batteriet hvis Canicom 5 skal oppbevares i mer enn 3 måneder

	Fjernkontroll	Halsband
Batteri	1 stk. 3V litium (5,201-CR2450). (5,800 – CR2). (5,1500-2 X LR06).	1 stk. 3V litium CR2
Batteri varighet	5,201-240d / 5,800-80d / 5,1500-120d	Stand by: ca. 7 måneder
Rekkevidde	Ca. 200/800/1500 meter	
Antenne	Fleksibel	Innebygd
Batteri indikator	På display	Indikator lampe
Impuls nivåer	5,201-10/5,800-20/5,1500-25	
Brukstemperatur	-10° til + 55°C	-10 til +55°C
Vekt	Ca. 75g	85g uten rem

Garanti betingelser

2 års garanti på fabrikkasjons feil, gjelder kun hvis kjøps kvittering og garantikort følger produktet

Garantien dekker ikke:

- Batteri
- Rem
- Feil på produktet forårsaket av feil bruk
- Skade oppstått pga. feil bruk eller funksjonsfeil på produktet
- Transport tilbake til Breens Jaktutstyr AS

Canicom 5 skal kun brukes på friske hunder, ikke hunder med hjertefeil, epilepsi etc.