




Canicom Spray

I pakken finner du


- 1 X Canicom hundeenhet
- 1 X CR1/3N Batteri Lithium 3V til hundeenheten
- 1 X Halsreim
- 1 X Fjernkontroll med batteri CR2430 3V lithium
- 1 X Spray refill
- 1 X Magnetnøkkel
- 1 X Sikkerhetssnor
- 1 X Brukerveiledning

● Description of the product



Ved første gangs bruk

Innstaller batteriet i hundeenheten. Påse at polariteten er riktig.




Aktivere, deaktivere fjernkontroll

Aktiver: Trykk **og** hold rød knapp på siden av fjernkontrollen.

LCD Skjermen tennes

Deaktiver: Trykk og hold rød knapp, LCD skjerm slukker.

Aktiver, deaktiver hundeenheten

Aktiver: Hold magnetfeltet på fjernkontrollen mot symbolet  på hundeenheten i 1 sekund.

Her kan du også bruke magnetnøkkelen.

Indikatorlampen på hundeenheten flash blinker grønn ved aktivt band.

Deaktiver: Samme som aktivering. Indikatorlampen skifter fra grønn til rødt og slokker.

Diagram 5
Activate/deactivate the
receiver collar with the
magnetic key



Koding av fjernkontroll til halsband

Alle fjernkontroller har en egen frekvenskode

Koding av fjernkontroll mot halsband sikrer forbindelsen mellom din fjernkontroll og ditt halsband.

Koding for første gangs bruk

1. Aktiver fjernkontrollen
2. Velg hvilket band du vil kode på fjernkontrollen
3. Start halsbandet med fjernkontrollen, hold forbindelsen mellom band og fjernkontroll til grønn lampe slukker og rød lampe vises
4. Trykk knapp for høyfrekvent lyd
5. Sjekk funksjonene før bruk på hund

Fylling av spray

Ikke fyll bandet mens hunden har det på


Ikke fyll bandet i nærheten av åpen ild, elektriske apparater ol. Ikke røyk

Spray ikke mot kroppen

Legg hundeenheten på stabilt underlag


Hold trykkbeholderen med påfyllings spissen ned i dysen på hundeenheten.

Trykk ned og hold i ca. 10sekunder, fjern trykkbeholderen, gjenta 2-3 ganger



Tilbakestill indikatoren for spraynivå på fjernkontrollen


Når hundeenheten er fylt opp med spray, trykk og hold knapp (0) på fjernkontrollen i minst 5 sekunder til symbolet for full beholder vises.



Hvordan bruke fjernkontrollen


Fjernkontrollen er laget for å betjene 1 eller 2 hundeenheter.


Knapp (0): Velge hundeenhet/ resette spray nivå.

Knapp (): Beep funksjon

Halsbåndet lager et signal så lenge du holder knappen inne.

Knapp (V): Hundeenheten vibrerer så lenge du holder knappen inne, men begrenset til 8 sek.

Knapp (): Kort spray

Knapp(): Lang spray

Viktig: Hvis bandet ikke skal brukes på 15 dager, tøm beholderen ved å trykke lang sprut gjentatte ganger til beholderen er tom

Sjekk og skifte av batteri fjernkontroll

Sjekk batteristatus; se på batterisymbolet på LCD skjermen.

Rekkevidde blir dårlig ved svak batterispenning; Skift batteri.

Løsne batterilokket på baksiden av fjernkontrollen

Fjern batteriet

Sett inn nytt batteri (CR2430), påse at polariteten stemmer.

Sjekk at fjernkontrollen virker som den skal.

Sjekk og skift batteri på hundeenheten.

- Flash blinker sakte grønn: Batterispenning OK
- Flash blinker fort rødt: Skift batteri

Skru opp batterilokket og skift batteri (CR1/3N). Påse at polariteten stemmer.

Sjekk at enheten virker som den skal

Tekniske spesifikasjoner

	Fjernkontroll	Halsband
Batteri	1 stk. 3V litium CR2430	1 stk. 3V litium CR1/3N
Batteri varighet	Ca. 50 000 aktivringer	Stand by: ca. 88 timer ved 1 lang spray + 1 beep + 1 vibrasjon hvert 8. min.
Rekkevidde	Ca. 300 meter	
Vanntetthet	Sprutsikker	Sprutsikker
Batteri indikator	På display	Indikator lampe
Væsknivå indikator	På display	
Brukstemperatur	-20° C til + 40° C	-10° C til +40° C
Størrelse	98mm-45mm-18mm	62mm-43mm-41mm
Vekt	50g	70g (tom veskebeholder)

Halsreim justerbar fra 20 til 50 cm

Garanti betingelser

2 års garanti på fabrikkasjons feil, gjelder kun hvis kjøps kvittering og garantikort følger produktet

Garantien dekker ikke:

- Batteri
- Rem
- Feil på produktet forårsaket av feil bruk
- Skade oppstått pga. feil bruk eller funksjonsfeil på produktet
- Transport tilbake til Breens Jaktutstyr AS