


**Canifly støkkmaskin, utløser ustabil, utløser ikke hver gang**

Dette kan være årsak, se bilde:

Utløser stang har ikke den bøy den skal ha.



Utløser hver gang:

Utløser stang har den bøy den skal ha



eller

