

Brecom Passivt Hørselsvern

Instruksjon

Egenskaper

Brecom passive hørselsvern er ett hørselsvern som er designet for å beskytte din hørsel motb skadelig støy.

Støry dempingsprøve

1, Frequency(HZ):	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2, Mean Attenuation(DB):	15.1	12.1	13.1	20.1	29.9	28.3	41.3	35.7
3, Standard Deviation:	3.7	2.9	2.8	3.0	4.1	3.5	3.1	7.0

SNR= 23DB

Bruk instruksjon

- Forleng hodebåndet og legg koppene over ørene og tilpass hodebåndet slik at det passer over hodet.
- Sett hodebåndet på plass på hodet mens du justerer høyden på ørekoppene opp eller ned, til du føler at det sitter komfortabelt
- Behold dine justeringer slik at det sitter bra og.

Rengjørings- og vedlikeholdsanvisning

Rengjør utsiden av høreapparatet regelmessig ved å tørke ut utstyret med en fuktig klut. For å unngå elektronisk støt og / eller skade på utstyret, må du IKKE senke ned i vann. IKKE bruk kjemiske stoffer på dette utstyret

Feilsøkningsveiledning:

Problemer:

- Hør mye omgivelseslyder

Løsning: Juster øreputeposisjonen for å dekke øret helt.

Problem:

- Hørselsvernet sitter løst og er ikke komfortabelt å ha på seg..

Løsning: Juster hodebåndslengden og øreklokkens posisjonen i forhold til øret. Kjenn at øreklokken legger seg godt rundt øret.

Leverandør:

Brecom AS

Drognestoppen 2, 2150 Årnes, Norge

Tel. +47 63909585 epost: post@brecom.no

Brecom Passive hearing protection

User Instruction

Feature

Brecom passive hearing protection is one kind of anti-noise earmuffs..It is designed to protect your hearing from load sources such as power tools,gun ,workshop etc..

Noise attenuation test

1, Frequency(HZ):	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2, Mean Attenuation(DB):	15.1	12.1	13.1	20.1	29.9	28.3	41.3	35.7
3, Standard Deviation:	3.7	2.9	2.8	3.0	4.1	3.5	3.1	7.0

SNR= 23DB

Use instruction

- 1, Extend headband and place the cups over the ears with headband passing over the head.
- 2, Settle the headband in position on the head while adjusting the height of the ear cups up or down until feel comfortable..
- 3, Please keep properly after using.

Cleaning and Care Instructions

Clean the outside of the hearing protector on a regular basis by wiping your equipment with a damp cloth. In order to prevent electronic shock and/or damage to your equipment, DO NOT immerse in water. DO NOT use any chemical substances on this equipment

Trouble shooting guide:

- 1, Problem: hear surround voice clealy as wearing this earmuffs.
Solution: Adjust the ear cushion position to fully cover the ear.
- 2, Problem: feel loose or not comfortable as wearing this earmuff.
Solution: adjust headband length and left-right ear cup position,until the ear inside the ear cup.be sure the ear cushion is not pressed the ear.

Supplier:

BRECOM AS

Drognestoppen 2 2150 Årnes

Tel. +4763909585 email: post@brecom.no